


66mm



66mm

出荷時はロック機能がONになっています。ロックの解除方法は「操作方法」をご参照ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書は後で見られるように大切に保管してください。


商品内容



バンド
センターライン
COB
U-mini plus本体
USB-C ケーブル (USB TYPE-C)
収納袋

66mm

操作方法



電源ON : 1回を押す
電源OFF : を0.5秒間押す
モード変更 : をクリック
点灯 / 点滅 切替 : をダブルクリック
ロック / ロック解除 : 電源OFF中に を5秒間押す
ロック / アラーム音 (1回)
ロック解除 / アラーム音 (2回)

* ロック機能：誤って電源をONにしないようライトをロックできます。
* モードメモリー機能：再起動時に終了時のモードで起動します。


66mm

明るさ調整機能

(VLS：ルーメン調整機能)



VARIABLE LUMEN SYSTEM
SOSモードを除くモードにおいて明るさが調整可能です。



1. 電源をONにし希望のモードを選びます。
2. を押し続け(※約3秒)るとVLSモードになります。
3. 希望のルーメンになったら を離します。

* 最高または最低ルーメン値に達するとライトが点滅します。
* 初期設定に戻す場合：電源OFF中に を8秒間押すアラーム音 (3回)
* モードメモリー機能：再起動時に終了時のVLSモードで起動します。

66mm

アラームお知らせ機能

(SAS)




SOUND ALARM SYSTEM
バッテリー残量が低下するとアラーム音でお知らせします。

バッテリー残量：50% - アラーム音 1回
25% - アラーム音 2回 (10分毎)
10% - アラーム音 3回 (10分毎)

充電方法

充電時間：2時間



1. 電源をOFFにします。(を0.5秒間押す)
2. USB-Cケーブルを電源(USB)ポートに接続します。
3. 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外し、ゴム製カバーを元に戻します。

* 充電電圧は、5Vを超えないようにしてください。
* 充電中は、燃えやすいものを周辺に置かないでください。

80mm

66mm

ルーメン (明るさ) / 照射時間 (時：分)

***** COB

	モード1	モード2	モード3	フラッシュ	ろうそく	SOS
 ルーメン	200	100	5	10	20	-
 照射時間	1:30	3:00	51:30	105:30	37:30	32:00
 ルーメン	200-5	200-5	200-5	200-5	200-5	-
 照射時間	1:30-51:30	1:30-51:30	1:30-51:30	7:40-156:00	10:00-37:00	-


△ SOSモードは緊急時のみご使用ください。

66mm

バンド取り付け方法

STEP.1 (ライト本体右側)


- ①バンドの前後を確認する
- ②バンド前側をスリットに通す



バンド前側
スリット
③バンドがスムーズに動くことを確認する

66mm

STEP.2 (ライト本体左側)




ライト本体背面
スリット
①先端を下げる
②スリットの中央から通す
③手前に引く

センターライン
ライト本体中心線

66mm

ご注意

- 使用前にお住いの都道府県のライトに関する条例を確認してください。
- 操作は停止した状態で行ってください。
- ライトを分解しないでください。
- ワイヤレスサイクルコンピュータなどの近くに取り付けしないでください。
- 電波干渉し、動作に影響が見られる場合は、購入した販売店にご相談ください。
- ライトを落下させないでください。破損の原因となります。
- ライトの光は直射しないでください。
- 本製品の防水性は、雨中に耐えられる生活防水能力です。水没させないでください。
- 充電はこまめに行ってください。
- 充電が完了したら速やかにUSB-Cケーブルを抜いてください。
- 充電用コネクタを接続する際は、向きに注意してまっすぐ差し込んでください。
- 使用後は、ライト本体に付着した皮脂を拭きとってください。
- バンドは定期的に手洗いしてください。
- 使用後は、ライト本体の温度が冷めてから保管してください。
- 長期間使用しない場合は3ヶ月おきにバッテリーの充電を行ってください。
- バッテリー寿命を迎えた場合、接点部に絶縁テープを貼り付け、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- ヘッドランプを首に巻き付けしないでください。



※COB部分をねじらないでください。

66mm

製品保証に関して

- moonは本製品の正規購入者(オークション/中古販売、海外の並行輸入は除く)に対して1年間(バッテリーは120日間)、正規使用状態で故障した場合に製品を保証します。
- 熱や誤使用によるケガ、落下、放置、不正な修理や解体、不適切な取り付け、改造などによる 破損は保証の対象外です。
- 本保証内容は、修理、交換、払い戻しのみに限定されます。また、すべての保証は上述の期間に限定されるものとします。
- 保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を返却する必要があります。製品を返却する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させて頂きますので、購入時の領収書レシートは大切に保管してください。
- 製品本体と付属のケーブル以外は保証対象外です。
- さらに詳しい情報については、販売店にご相談ください。
※ 仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

保証書
保証期間ご購入から1年間(バッテリーは120日間)
領収書またはレシート添付欄

輸入販売元 株式会社あさひ 大阪府大阪市都島区高倉町3-11-4

WA-ASA-U-MINI-PLUS-2102

80mm